

## 舞鶴市総合文化会館 大ホール 舞台音響設備

音響調整卓・パワーアンプ				
調整卓(設備)	YAMAHA	PM3500-24	24MONO/4ST/8/2/8MTX	1
調整卓(移動)	YAMAHA	MC2404	24/4/2	1
調整卓(移動)	YAMAHA	M7CL-48	ver.3	1
GEQ	KLARK TEKNIC	DN360		6
DMP	XTA	DP226	プロセニアムSP、カラムSP	3
パワーアンプ	RAMSA	WP-9600	800W×800W(4Ω)	14
FM補聴システム	ASTEC	FT-69	169MHz ※受信機 RION J5	1
スピーカー				
プロセニアムSP	EAW	ASR665e	1階席(中、奥)、2階席	4
	EAW	ASR695e	1階席(前)	2
カラムSP	EAW	ASR695e		2
	EAW	SB600z		2
ウォールSP	ALTEC	755E	2系統(1階席、2階席)	16
ステージSP	EAW	MK5194e		2
	ALTEC	A5		2
	ALTEC	A7		2
ステージモニターSP	EAW	SM159z		2
	ELECTRO VOICE	Eliminator-Monitor		2
	ELECTRO VOICE	SX300		8
	BOSE	101MM STAGE		6
移動音響SP	EAW	KF650z		4
	EAW	SB600zF		4
マイクロホン				
ワイヤレスマイク	RAMSA	WX-TB815-S(B帯)	ハンドタイプ	6
	RAMSA	WX-TB830(B帯)	2ピースタイプ	4
	RAMSA	WX-RB300(B帯)	2ピースタイプ	2
ダイナミックマイク	SHURE	SM57		13
	SHURE	SM58		13
	SHURE	SM58SE		10
	SENNHEISER	MD421		5
	SENNHEISER	MD431 II		2
	SENNHEISER	MD441U		2
コンデンサーマイク	AKG	C414B-ULS		4
	AKG	C414B-XLS		2
	AKG	C480B-comb/61		4
	AKG	C480B+CK69-ULS		2
	AMCRON	PCC160		4
	SONY	C-38B		5

録音・再生機器				
オープンテープレコーダー	OTARI	MX-5050BIII-2		2
カセットテープレコーダー	TASCAM	122MKIII		2
MDレコーダー	TASCAM	MD-350		1
	TASCAM	MD801RMK II		2
DATレコーダー	TASCAM	DA-45HR		1
CDレコーダー	TASCAM	CD-RW2000		1
CDプレーヤー	SONY	CDP-L3		1
レコードプレーヤー	VICTOR	JL-B300C		1
効果機器				
マルチエフェクター	YAMAHA	SPX2000		1
デジタルリバーブ	YAMAHA	ProR3		1
スタンド				
卓上スタンド	TAKASAGO	MS-28	H230 <sup>≒</sup> 〜330 <sup>≒</sup>	10
ストレートスタンド	TAKASAGO	MF-22TM	H1,100 <sup>≒</sup> 〜2,016 <sup>≒</sup>	10
	TAKASAGO	MF-34T	H430 <sup>≒</sup> 〜875 <sup>≒</sup>	5
	TAKASAGO	MF-221	H1,300 <sup>≒</sup> 〜2,200 <sup>≒</sup> ※フレキ仕様	5
ブームスタンド	K&M	ST210		15
	K&M	ST259B		14
トランスボックス・マルチケーブル				
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	TYPE-85		4
トランスボックス	TOMOCA	TFB-066	600Ω : 600Ω	2
	TOMOCA	TFB-106	10KΩ : 600Ω	2
フェーダーボックス	TOMOCA	TCC-100		3
	TOMOCA	TCC-100ST		3
8CHマルチケーブル	CANARE	8C10-E3		3
16CHマルチケーブル	CANARE	16C10-E3		4
	CANARE	16C50-E3		2
16CHマルチケーブル(リール)	CANARE	16R50-E3		2
8CHバラバラボックス	CANARE	8J12N12		3
16CHバラバラボックス	CANARE	16J12N12		6
その他				
インカム設備	Clear-Com	MODEL 502	ベルトパック	5
3点吊りマイク装置	TAKASAGO	CB-3		1
エレベータマイク装置	HYFAX	OE-401MP		1
PA電源	上手 C型(30A)×7口 下手 C型(30A)×7口			
客席電源	C型(30A)×1口(共用) ※1階席後方通路中央			
仮設電源	単相3線 150A ※舞台照明と共用、搬入口壁面(下手)			

※上記台数は、最大使用可能台数ですので、故障等によって使用できない場合がございます。

舞鶴市総合文化会館 〒625-0036 京都府舞鶴市字浜2021番地  
TEL.0773-64-0880  
FAX.0773-62-4867  
E-mail info@mai-bunka.jp